


取扱説明書

(アド・グリップ2 / AG202/AG203/AG204)

ご使用前に必ずお読みください。必要な時に確認できるように本紙は必ず保管しておいてください。

各部名称




注意

- 本製品は、固定に粘着ゲル吸盤を使用しています。粘着ゲルの性質上、吸着面の材質によっては色落ちや跡が残る場合があります。下記の点に注意してお使いください。


取付手順

- 1 吸盤から保護紙を剥がします。
- 2 タブの方向を目安に、グリップの取付位置を決めます。本体を上から押さえつけて、平らな吸着面が確保でき、吸着面全体が接触することを確認してください。
※このとき、吸着面が均等に密着している事を確認してください。湾曲が大きいところは、十分な吸着力が維持できない場合があります。
- 3 決めた場所に、グリップ本体をしっかり上から押さえレバーを時計方向に90°回して吸着させます。


2 タブの方向を合わせる



3 本体を押さえる



4 確実に吸着したか確認



- 4 吸盤が確実に吸着しているか、本体を動かして確認します。吸着強度を十分確認してからお使いください。吸着力が十分でないと、落下して機器を破損させる恐れがあります。



注意

- 湾曲した面、Wi-Fiアンテナ部分など、真空状態が維持できず吸着しない場所があります。十分な吸着強度が得られる平らな場所を選んでご使用ください。
- 本製品は、吸盤を使った持ち易くするための補助グリップです。本製品だけで機器を持ちたり吊るしたりしないでください。外れても安全な方法でご使用ください。
- 粘着ゲルは、ほこりや汚れが原因で吸着力が低下する場合があります。定期的に取り外して吸着力を確認の上ご使用ください。汚れがある場合は、水洗いし乾燥させてからお使いください。水洗いすることで「カンタン復活！」します。

取外手順

- 1 グリップの吸盤レバーを反時計方向に90° 回して吸着を解除し
- 2 吸盤タブ(ミミ)の部分を持って、機器からゆっくり剥がします。
必ず吸盤タブを持って剥がしてください。
強力な粘着力のため、持たずに剥がすと破損の原因になります。



90° 回して吸着解除

保管

- 1 粘着ゲルにホコリや汚れが付かないよう付属のカバーを付けて保管してください。
- 2 吸盤レバーは、必ず上げた状態で保管してください。
- 3 出来るだけ直射日光を避けた場所に保管してください。
再度ご利用の際は、粘着ゲルに汚れが無いか確認してご使用ください。

⚠ 注意

- ゲルの洗浄は、ブラシなど硬いもので行わないでください。傷がつき吸着力が低下します。
ゲルが汚れた場合は、水で流しながら指などで洗い完全に乾燥させてからご使用ください。
- 本製品は、タブレット用のグリップです。他の目的でのご使用はお止め下さい。
- 本製品は、固定を吸盤で行います。吸盤の性質上、吸着力が低下することがあります。
定期的に取り外して吸着力を確認してください。
- 本製品の耐荷重は、450gです。吸盤だけで耐荷重を超えた重量を支えることはできません。耐荷重を超えると落下の恐れがあります。
- 使用の際は、粘着ゲルに汚れが無いことを確認してください。粘着ゲルに汚れやホコリが付くと、本来の性能が発揮されず、落下により破損や機器を傷つける恐れがあります。